

ARTELIT PROFESSIONAL PVC Лепило WB-975 20 кг бежов



10000384

Готово за употреба лепило за монтаж на PVC и текстилни настилки
върху порести основи на закрито.



ПРЕДИМСТВА

- Силно начално сцепление
- Не съдържа разтворители
- Висока крайна устойчивост
- Нисък разход
- Подходящо при подове с отопление
- Устойчиво на мебели с колела

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- залепване на хомогенни и хетерогенни PVC покрития
- залепване на синтетични и естествени килими
- Едностранно залепване на текстилни подови настилки с долна страна от пяна, латекс и юта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1/3

Update date: 14.05.2026

Състав	дисперсия от синтетична смола и добавки за укрепване на адхезията
Цвят	бежов
Специфично тегло	1,45 кг/л
Оптимални условия за нанасяне	температура на въздуха/основата/лепилото над +15 °С
Време за предварително изпаряване	около 10-15 минути
Отворено време (време за работа)	до 60 минути
Време за изсъхване	24 часа
Крайна якост	след 72 часа
Производителност	нанасяне с мистрия 300-350 g/m ² (мистрия А1-А2) в зависимост от типа на мистрията и основата
Якост на сцепление след втвърдяване	+50°С
Почистване	преди втвърдяване - вода
Възпламенимост	невъзпламеним продукт
Опаковка	РЕ кофа - 20 кг
Опаковки на палет	33 броя

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба внимателно прочетете инструкциите на опаковката и ги спазвайте. Прочетете инструкциите за безопасност в листовката за безопасност преди прилагане.

Подготовка на основата

- Повърхността трябва да е равна, чиста и суха, без пукнатини или драскотини. Премахнете всички вещества, които намаляват адхезията, почистете повърхността от прах и я изсмучете добре с прахосмукачка.
- Преди започване на работата е важно да се провери дали са спазени приложимите стандарти за качество на основата и съдържание на влага (циментови основи макс. 2,0 % СМ, анхидритни основи 0,5 % СМ).

Подготовка на продукта

- Разбъркайте лепилото преди употреба.

Нанасяне

- Нанесете лепилото равномерно върху основата, изчакайте първоначално изпаряване и монтирайте настилната.
- Притиснете плътно килима върху основата и го разгънете. След приблизително 10-15 минути отново притиснете килима и го разгънете по шевове и краищата.
- Фрезовайте и заварявайте ръбовете на PVC облицовките след минимум 24 часа.

След приключване на работа

- Почистете инструментите и замърсяванията с вода, преди лепилото да изсъхне.

Забележки / ограничения

- Времето за съхнене на лепилото зависи от температурата и влажността на въздуха.
- Посочените времена са за работа при +20°C и 55% влажност.
- При залепване на PVC покрития върху неабсорбиращи основи е необходимо по-дълго време за първоначално изпаряване.

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта в оригинално запечатани опаковки при температура над +5°C. Предпазвайте от замръзване.

Срокът на годност и партида са посочени на опаковката.

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
20 kg	бежов	nd	10000384	5903518049934

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Цялата писмена или устна информация, препоръки и указания са дадени в съответствие с нашите най-добри познания, тестове и опит, добросъвестно и в съответствие с принципите на производителя.