TYTAN PROFESSIONAL Стъклена вата 37

Универсална а стъклена минерална вата под формата на плочи за топло- и звукоизолация. Предназначена за преградни стени, окачени тавани, под скатни покриви, сглобяеми къщи, контейнери и други. Отличната еластичност, гъвкавост и лекота осигуряват лесен монтаж. Предлага се в 3 дебелини: 50, 75 и 100 мм.



ПРЕДИМСТВА

- Отлична топло- и звукоизолация
- Гъвкавост, улесняваща монтажа и прилягането към неравни повърхности
- Незапалим продукт – Евроклас A1

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Преградни стени с лека конструкция
- Окачени тавани
- Под скатни покриви, сглобяеми къщи, контейнери и други

СТАНДАРТИ/ТЕСТОВЕ/СЕРТИФИКАТИ

Reference norm:

- EN 13162

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Обновено на: 27.10.2026

Селена България ЕООД
2226 Гурмазово, Гурмазовско шосе 67
тел. 02/4900344, office@selena.bg, www.tytan.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Lambda	λD = 0,037 W/mK
Код на продукта	MW-13162 T2-MU1-Afr5
Пожарна класификация	A1

КАТАЛОЖНИ ДАННИ

Размери (дебелина × ширина × дължина)	Опаковка м²	Брой плочи в опаковката	Индекс	EAN код
50 мм x 600 мм x 1200 мм	11,52	16	10052115	5902120249527
75 мм x 600 мм x 1200 мм	7,20	10	10052129	5902120249565
100 мм x 600 мм x 1200 мм	5,76	8	10052132	5902120249688

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба внимателно прочетете инструкциите на опаковката и ги спазвайте.

Подготовка на основата

- Ако е възможно, помещението, в което ще се извършват монтажните работи, трябва да бъде проветрено.
- Преди да започнете работа с продукта, кожата трябва да бъде защитена с защитно облекло, работни ръкавици и маска, особено в помещения с лоша вентилация.
- За рязане на ватата се препоръчва да се използва специален нож, който позволява прецизно рязане.

Подготовка на продукта

- Опаковъчното фолио трябва да се отреже, а ватата да се отстрани. Държейки за по-късия край, разклатете плочата няколко пъти, което ще спомогне за разширяването му.
- Ако ватата е съхранявана правилно, тя трябва да е суха и можете да пристъпите към монтажа.
- Ако обаче е влажна, трябва да се остави в проветриво помещение, докато изсъхне.
- Мократа или влажна стъклена минерална вата не трябва да се монтира в преградна стена на сграда.

Нанасяне

- Монтаж в преградна стена: След изграждането на конструкцията, облицоването на едната страна на конструкцията с гипсокартон и инсталирането на електрическата инсталация, пристъпете към монтажа на ватата. Плочите с размери 60x120 см се поставят между профилите.

Селена България ЕООД
2226 Гурмазово, Гурмазовско шосе 67
тел. 02/4900344, office@selena.bg, www.tytan.bg

Профилите обикновено са разположени на разстояние 60 см един от друг, така че ватата се побира идеално в пространствата, които се запълват. Важно е да се гарантира, че цялото пространство между профилите е запълнено с вата, за да се предотврати образуването на звуко- и термо мостове. След полагането на изолацията се монтират плоскостите от гипсокартон.

След приключване на работа

- След приключване на монтажните работи помещението трябва да се почисти с прахосмукачка.
- Преди да си измиете добре ръцете, първо ги изплакнете със студена вода.
- Използването на помещенията след полагането на изолацията не изисква никакви специални процедури.
- Обикновено помещението трябва да разполага с функционираща вентилация, както е посочено в проекта, за правилното отстраняване на влагата, която се образува естествено при ползването на сградата.

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът, фабрично опакованс найлонов капак като цял палет, може да се съхранява в открит склад, при условие че палетът е поставен върху укрепена, равна и суха повърхност.

В случай на повреда на външната опаковка на продукта или отваряне на опаковката, особено при частично, продуктът трябва да се съхранява на закрито.

При съхранение на продукта в затворен склад помещенията за съхранение трябва да разполагат с подходяща вентилация.

Продуктът трябва да се съхранява на сухо място. По-специално, той не трябва да се потапя във вода или да се съхранява на място, където се натрупва вода. Подреждането на палети с вата един върху друг е забранено.

Всички дейности, свързани с продукта, трябва да се извършват с помощта на оборудване, предназначено за тази цел, като се обръща специално внимание да не се повреди продуктът или неговата опаковка. Това важи както за опаковките за насипни продукти (палети/MPS), така и за индивидуалните опаковки (пакети).

Превозът на продуктите трябва да се извършва с покрити, чисти превозни средства, без изпъкнали остри ръбове. Превозът трябва да се осъществява по такъв начин, че продуктът или опаковката му да не бъдат повредени, като се гарантира, че те няма да се разместят по време на транспортирането.

Селена България ЕООД
2226 Гурмазово, Гурмазовско шосе 67
тел. 02/4900344, office@selena.bg, www.tytan.bg

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При полагането на стъклена минерална вата трябва да се спазват стандартните лични предпазни средства и правилата за безопасност, които важат за всички довършителни работи.

Ако е възможно, помещението, в което ще се извършва работа със стъклена вата, трябва да бъде проветрено.

При допир с кожата влакната могат да предизвикат временен сърбеж. Поради тази причина, преди започване на работа с продукта, кожата трябва да бъде защитена с предпазно облекло, работни ръкавици и маска, особено в помещения с лоша вентилация.

След приключване на монтажа помещението трябва да се почисти с прахосмукачка.

Преди да си измиете добре ръцете, първо ги изплакнете със студена вода.

Обновено на: 27.10.2026

Селена България ЕООД
2226 Гурмазово, Гурмазовско шосе 67
тел. 02/4900344, office@selena.bg, www.tytan.bg