

ГЕРМЕТИК для ЕКСТРЕНОГО РЕМОНТУ ПОКРІВЛІ X-TREME



Безколірний герметик, призначений для негайного ремонту та герметизації дахів, труб, водостічних жолобів, терас та димоходів. Армований гнучкими полімерними волокнами, він демонструє виняткову герметичність, адгезію та еластичність.

Герметик X-Treme відмінно працює в складних умовах: на поверхнях повністю занурених у воду, під дощем, снігом, при від'ємних температурах (до -10°C).

ПЕРЕВАГИ

- ▶ еластичний – витримує до 1000 деформацій за 24 години.
- ▶ армований полімерними волокнами.
- ▶ підходить для герметизації у стоячій воді.
- ▶ відмінна стійкість до грибків та плісняви.
- ▶ сумісний з бітумними матеріалами.
- ▶ хороша адгезія до різних основ.
- ▶ може використовуватися при від'ємній температурі, до -10°C.

ВИКОРИСТАННЯ

- ▶ герметизація та ремонт протікань різноманітних покрівельних матеріалів, покрівельного металу та димоходів.
- ▶ герметизація з'єднань між покрівельними матеріалами, такими як руберойд, листовий метал, шифер, бітумна та натуральна черепиця, твердий ПВХ.
- ▶ заповнення стиків між жолобами, ринвами й трубами у водостічних системах.
- ▶ герметизація з'єднань та ущільнень у човнах та приміщеннях, що потребують постійної водостійкості.
- ▶ герметизація тріщин та щілин в стінах, дахах та склі.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Показники	Значення
Колір	Безколірний
Густина	0,88-0,92 г/мл
Швидкість затвердіння	1 мм /24 год *
Робочий час	~ 10 хв *
Термостійкість	від -20°C до +90°C

Усі приведені параметри отримані в лабораторних тестах та випробуваннях, що відповідають внутрішнім стандартам виробника, й сильно залежать від умов затвердіння продукту (температури картуша, температури довкілля та основи, якості інструменту, що застосовується та кваліфікації особи, яка наносить продукт). *Виміряно при температурі 23°C та відносній вологості повітря 50%. Нижчі температури та вища вологість подовжують час висихання.

ГЕРМЕТИК для ЕКСТРЕНОГО РЕМОНТУ ПОКРІВЛІ X-TREME



Умови використання	
Температура основи	від +5°C до +50°C
Температура упаковки (картуша)	від +5°C до +25°C
Температура нанесення / довікля	від -10°C до +40°C

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням ознайомтеся з інструкцією з безпеки, що наведена в паспорті безпеки продукту (MSDS).

Підготовка основи

- Робочі поверхні повинні бути чистими (не покриті інеем), на них немає бути пилу, іржі, відшарувань старого герметика, без жиру, різноманітних олій, фарб та інших забруднень, що знижують адгезію герметика. Пористі матеріали рекомендуємо висушити.
- Щоб уникнути забруднення суміжних поверхонь з'єднання та отримати пряму лінію шва, використовуйте малярну стрічку, яку слід зняти відразу після нанесення герметика.

Нанесення

- Перед використанням продукт слід витримати при кімнатній температурі (+23°C) щонайменше 24 години (якщо до цього продукт зберігався або транспортувався за нижчих температур).
- Перед використанням відрізати верхівку випускного виступу картуша, обов'язково залишаючи різьбу для накручування вихідного носика (аплікатора). Вихідний носик обрізати під гострим кутом 45 градусів на потрібну нам ширину шва.
- Герметик видавити за допомогою механічного пістолету. Також можна наносити шпателем.
- Формування шва потрібно виконати на протязі робочого часу, вказаного в таблиці технічних даних.
- Для розподілення герметика й формування шва, використайте шпатель або ж палець змочений у мильній воді (для зменшення адгезії).
- Перш ніж утвориться поверхнева плівка на герметику, потрібно видалити малярну стрічку.
- З'єднання (шов) залишити до повного затвердіння.

Завершення робіт

- До затвердіння надлишок герметика очищуємо паперовою серветкою, водою або водою з милом.
- Після затвердіння, герметик з рук видаляється водою з милом, а з інструментів механічно.
- НЕ МИТИ РУКИ ОРГАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ.

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Герметик не може використовуватися в контакт з харчовими продуктами. Продукт не був випробуваний або поданий на затвердження для медичного або фармацевтичного використання.
- Перед фарбуванням рекомендується провести пробне тестування, особливо у випадку фарб, що містять органічні розчинники.
- Не застосовувати до поліпропілену (PP), поліетилену (PE) – відсутність адгезії. Погана адгезія до синтетичної гуми EPDM.
- Не застосовувати до полістиролу, включаючи пінопласт – може пошкодити поверхні.
- У випадку поверхонь, чутливих до дії розчинників, рекомендується провести тест у малопомітному місці.

ГЕРМЕТИК для ЕКСТРЕНОГО РЕМОНТУ ПОКРІВЛІ X-TREME



ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності та номер партії вказані на картуші (упаковці).

Зберігати в оригінальній герметичній упаковці, у прохолодному, сухому місці, за температури від +5°C до +25°C. Березти від прямих сонячних променів. Температура зберігання вище +30°C скорочує термін придатності продукту та негативно впливає на його ефективність. Після першого відкриття щільно закрийте картуш (упаковку) та використовуйте весь вміст якомога швидше.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Зберігати у недоступному для дітей місці. Дотримуйтесь звичайних правил професійної гігієни.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З ПАСПОРТОМ БЕЗПЕКИ ПРОДУКТУ ТА ЕТИКЕТКОЮ НА УПАКОВЦІ.

Data aktualizacji 01.08.2023. UA XII.2025

Вищенаведені дані, рекомендації та вказівки базуються на наших знаннях, дослідженнях, досвіді та вказані з добрими намірами відповідно до правил, що діють на нашому підприємстві та у наших постачальників. Запропоновані способи дій вважаються загальноприйнятими, однак кожен користувач цього матеріалу повинен переконатися всіма можливими способами, включно з перевіркою кінцевого продукту у відповідних умовах, у придатності наданих матеріалів для досягнення мети. Ані компанія, ані її уповноважені представники не можуть відповідати за будь які втрати, понесені внаслідок неправильного або помилкового використання її матеріалів.